

<b>ITC-BT-01</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 21302</b>	-----

<b>ITC-BT-05</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20460-6-61 (EN 60529)</b>	Verificaciones

<b>ITC-BT-06</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 21030</b>	Conductores
<b>UNE 21012</b>	-----
<b>UNE 21018</b>	-----
<b>UNE 20435</b>	-----
<b>UNE 21144-2-2</b>	-----
<b>UNE 21144</b>	-----

<b>ITC-BT-07</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20435</b>	-----
<b>UNE 21144</b>	-----
<b>UNE-HD 603</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 21123-1</b>	Conductores
<b>UNE 21123-2</b>	Conductores
<b>UNE 21123-3</b>	Conductores

<b>ITC-BT-09</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN-50102</b>	Canalizaciones
<b>UNE 21123</b>	Conductores
<b>UNE-EN 50086-2-4</b>	-----
<b>UNE-EN 60598-2-3</b>	-----
<b>UNE-EN 60598-2-5</b>	-----

<b>ITC-BT-11</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 50086-2-1</b>	-----
<b>UNE-EN 50085-1</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 21030</b>	Conductores
<b>UNE 21123</b>	Conductores

<b>ITC-BT-12</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60439-2</b>	-----

<b>ITC-BT-13</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 60439-1</b>	-----
<b>UNE-EN 60439-3</b>	-----
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones

<b>ITC-BT-14</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60439-2</b>	-----
<b>UNE 21123-4</b>	Conductores
<b>UNE 21123-5</b>	Conductores
<b>UNE-EN 50085-1</b>	-----
<b>UNE-EN 50086-1</b>	-----
<b>UNE 20460-5-523</b>	-----

<b>ITC-BT-15</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60439-2</b>	-----
<b>UNE-EN 60695-11-10</b>	-----
<b>UNE 21123-4</b>	Conductores
<b>UNE 21123-5</b>	Conductores
<b>UNE 211002</b>	Conductores
<b>UNE-EN 50085-1</b>	-----
<b>UNE-EN 50086-1</b>	-----

<b>ITC-BT-16</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60439-1</b>	-----
<b>UNE-EN 60439-2</b>	-----
<b>UNE-EN 60439-3</b>	-----
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones
<b>UNE 21022</b>	-----
<b>UNE 21027-9</b>	Conductores
<b>UNE 211002</b>	Conductores
<b>UNE-EN 60695-2-1</b>	-----

<b>ITC-BT-17</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20451</b>	-----
<b>UNE-EN 60439-3</b>	-----
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones

<b>ITC-BT-18</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 21022</b>	-----
<b>UNE 20460-5-54</b>	-----

<b>ITC-BT-19</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20460-3</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE 20460-5-523</b>	-----
<b>UNE 20460-5-54</b>	-----
<b>UNE-EN 60998-2-1</b>	-----
<b>UNE 20460-4-41</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE 20460-4-47</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE 20315</b>	-----
<b>UNE-EN 60309</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones
<b>UNE 21089-1</b>	Conductores

<b>ITC-BT-20</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20460-5-52</b>	-----
<b>UNE-EN 50085-1</b>	-----
<b>UNE-EN 60570</b>	-----
<b>UNE-EN 60439-2</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones

<b>ITC-BT-21</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 50086-2-1</b>	-----
<b>UNE-EN 50086-2-2</b>	-----
<b>UNE-EN 50086-2-3</b>	-----
<b>UNE-EN 50086-2-4</b>	-----
<b>UNE-EN 60423</b>	-----
<b>UNE 20460-5-523</b>	-----
<b>UNE-EN 60998</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE-EN 50085</b>	-----
<b>UNE-EN 50085-1</b>	-----
<b>UNE 20460-5-52</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones

<b>ITC-BT-22</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20460-4-43</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE 20460-4-473</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones
<b>UNE 60998</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios

<b>ITC-BT-23</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones

<b>ITC-BT-24</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20481</b>	-----
<b>UNE 20460-4-41</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE 20572-1</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones

<b>ITC-BT-25</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20315</b>	-----

<b>ITC-BT-26</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 21031-3</b>	Conductores

<b>ITC-BT-27</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE 20460-6-61</b>	Verificaciones
<b>UNE 20460-4-41</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE-EN 60742</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE-EN 61558-2-5</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE-EN 60669-1</b>	-----
<b>UNE-EN 60335-2-60</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 61558-2-4</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios

<b>ITC-BT-28</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20460-3</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE-EN 60598-2-22</b>	Alumbrado
<b>UNE 20392</b>	Alumbrado
<b>UNE 20062</b>	Alumbrado
<b>UNE 21123-4</b>	Conductores
<b>UNE 21123-5</b>	Conductores
<b>UNE 211002</b>	Conductores
<b>UNE-EN 50085-1</b>	-----
<b>UNE-EN 50086-1</b>	-----
<b>UNE-EN 50200</b>	-----



<b>ITC-BT-29</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 50018</b>	-----
<b>UNE-EN 50015</b>	-----
<b>UNE-EN 50020</b>	-----
<b>UNE-EN 50039</b>	-----
<b>UNE-EN 60079-10</b>	-----
<b>CEI 61241-3</b>	-----
<b>UNE-EN 60079-17</b>	-----
<b>CEI 60079-19</b>	-----
<b>UNE-EN 60079-14</b>	-----
<b>UNE-EN 50281-1-2</b>	-----
<b>UNE-EN 50086-1</b>	-----
<b>UNE 21157-1</b>	-----
<b>UNE 21123</b>	Conductores
<b>UNE 20432-3</b>	-----
<b>UNE 21027-4</b>	Conductores
<b>UNE 21150</b>	Conductores
<b>UNE-EN 50086</b>	-----
<b>UNE 36582</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones

<b>ITC-BT-30</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE 20460-5-523</b>	-----
<b>UNE 20460-3</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones
<b>UNE 21031-7</b>	Conductores
<b>UNE 21031-9</b>	Conductores

<b>ITC-BT-31</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 60598-2-18</b>	Alumbrado
<b>UNE-EN 60598</b>	-----
<b>UNE-EN 60335-2-41</b>	-----
<b>UNE-EN 50086-1</b>	-----
<b>UNE 20460-3</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones

<b>ITC-BT-32</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 21027</b>	Conductores
<b>UNE 21150</b>	Conductores
<b>UNE-EN 60947-2</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE-EN 60309-1</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones
<b>UNE 21027-4</b>	Conductores
<b>UNE 21027-16</b>	Conductores

<b>ITC-BT-33</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60439-4</b>	-----
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50086-1</b>	-----
<b>UNE 21027</b>	Conductores
<b>UNE 21150</b>	Conductores
<b>UNE 21031</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones
<b>UNE 21027-4</b>	Conductores

<b>ITC-BT-34</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE 21027</b>	Conductores
<b>UNE 21031</b>	-----
<b>UNE 21150</b>	Conductores
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 21027-4</b>	Conductores
<b>UNE 21027-8</b>	Conductores
<b>UNE 21031-8</b>	Conductores

<b>ITC-BT-35</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20460-7-705</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE-EN 50102</b>	Canalizaciones

<b>ITC-BT-36</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60742</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE-EN 61558-2-4</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCIÓN</i>	
<b>UNE-EN 61558-2-5</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios

<b>ITC-BT-38</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20615</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios

<b>ITC-BT-39</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60335-2-76</b>	-----

<b>ITC-BT-41</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20460-7-708</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios

<b>ITC-BT-42</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20324</b>	Canalizaciones
<b>UNE 21166</b>	-----
<b>UNE 21027-16</b>	Conductores
<b>UNE-EN 60309</b>	-----

<b>ITC-BT-43</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60742</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE-EN 61558-2-4</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios
<b>UNE 20315</b>	-----
<b>UNE-EN 50075</b>	-----
<b>UNE-EN 60309</b>	-----
<b>UNE-EN 60831-1</b>	-----
<b>UNE-EN 60831-2</b>	-----
<i>OTRAS NORMAS NO CITADAS PERO DE APLICACIÓN EN ESTA INSTRUCCION</i>	
<b>UNE-EN 61558-2-5</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios

<b>ITC-BT-44</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60598</b>	-----
<b>UNE-EN 60061-2</b>	-----
<b>UNE-EN 50107</b>	Alumbrado

<b>ITC-BT-46</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 21155-1</b>	-----
<b>UNE 20460-5-523</b>	-----

<b>ITC-BT-47</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20460</b>	-----
<b>UNE 20460-4-45</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios

<b>ITC-BT-48</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60831-1</b>	-----

<b>ITC-BT-49</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 60598-1</b>	-----

<b>ITC-BT-50</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE 20460-7-703</b>	Instalaciones Eléctricas en Edificios

<b>ITC-BT-51</b>	
<b>NORMAS UNE CITADAS EN RBT</b>	<b>REFERENCIA GUIA UNE INSTALADOR</b>
<b>UNE-EN 50065-1</b>	-----
<b>UNE-EN 61196</b>	-----
<b>CEI 60189-2</b>	-----