

Instrucciones de instalación

- I. Tome el ESI y conéctelo a un enchufe –**no enchufe aún ningún electrodoméstico al ESI-**
- II. Si el enchufe tiene tensión le aparecerá la luz roja del ESI encendida
- III. En la parte frontal central se encuentra la tecla de sincronización
- IV. Pulse la tecla de sincronización hasta que la luz roja parpadee una vez
- V. Una vez suelta la luz roja debe parpadear de manera intermitente; si no es así repita la pulsación de la tecla de sincronización
- VI. En su monitor seleccione con las teclas '**Subir**' ó '**Bajar**' el canal deseado (del 1 al 9)
- VII. Pulse la tecla '**Bajar**' de su monitor hasta que el led rojo del monitor parpadee una vez
- VIII. Una vez suelta la tecla '**Bajar**' el monitor mostrará el proceso de sincronización con el ESI
- IX. Una vez sincronizado la pantalla le mostrará la lectura '0 Watts'
- X. Ya puede enchufar el aparato o electrodoméstico que desee controlar
- XI. Siga los mismos pasos para instalar otros **ESI** adicionales.

En el paso VI le aparecerá en la pantalla 'Dispositivo 1', entonces pulse la tecla con la flecha hacia arriba para seleccionar 'Dispositivo 2' y siga el mismo procedimiento.

Puede conectar hasta 9 **ESI's** a un solo monitor

Observaciones

-Si está utilizando 2 o más ESI's para la monitorización de sus electrodomésticos recomendamos anotar la correspondencia de cada electrodoméstico con cada canal de recepción del monitor

-Una vez sincronizado el **ESI** puede utilizar cualquier enchufe indistintamente

-Puede retornar a la visualización del consumo general mediante las teclas de subir/bajar

-Si desea sincronizar más de un monitor a un enchufe ESI siga las instrucciones arriba expuestas y en el paso 4 asegúrese que el led rojo del ESI parpadea 2 veces antes de completar la sincronización con el segundo monitor.